

Die Umgebung entscheidet über die Brandgefahr.

Grillfeuer und Aschenglut

- Grill- und Lagerfeuer nur im Beisein von Erwachsenen, nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen und nur in genügendem Abstand zu brennbaren Gegenständen und Bäumen entfachen. Grillverbote beachten.
- Niemals Benzin oder Brennspritus in den Grill geben. Verwenden Sie bitte nur geeignete Zündhilfen.
- **Glut- und Aschenreste völlig abkühlen** lassen und erst dann in einen Blecheimer entsorgen. Aufbewahrung im Freien mit **mindestens 1 m Abstand** zu brennbaren Gegenständen (siehe auch §5 VVB*).
- **Niemals** einen Holzkohlegrill in der Wohnung betreiben. Auch bei Verbrennungsvorgängen (Shisha, Öfen etc.) immer für eine ausreichende Belüftung sorgen. Es kann eine **Kohlenmonoxidvergiftung** drohen.

Ethanolbrenner und -kamine sind gefährlich

Die **größte Brandgefahr** besteht **beim Nachfüllen** von Brennstoff. Deshalb:

- Nur Qualitätsgerät erwerben und genau nach Gebrauchsanweisung handeln.
- Brennkammer **erst völlig abkühlen**
- Nur so viel einfüllen, wie erlaubt ist.
- Achtung vor den brennbaren **Dämpfen** über dem Gerät oder bei verschüttetem Ethanol: Schon ein **kleiner Funke kann einen heftigen Brand oder eine Explosion auslösen.**



Heimwerken

- Halten Sie die Arbeitsumgebung ordentlich und frei von leicht brennbaren Materialien.
- Legen Sie Arbeitsgeräte mit offener Flamme nur auf nichtbrennbare Unterlagen ab.

* VVB Verordnung über die Verhütung von Bränden (Bayern)

Offenes Feuer

Kerzen, Glutreste, Feuerwerk, Ethanolkamin – so schützen Sie sich vor einem Brand.

Risk-Management – ein Service für unsere Kunden.





Brennende Kerzen und offenes Feuer schaffen Atmosphäre – wenn man sie denn nur nicht vergessen würde!



- Kerzen auf **Adventskränzen** und Christbäumen nie ganz abbrennen lassen und nicht auf trockenen Kränzen und Bäumen entzünden.



Bild: Der brennende Docht floss mit dem heißen Wachs in den Kranz, da die Kerzen ohne Kerzenhalter auf dem Kranz steckten.

- Kaufen Sie den Baum erst kurz vor dem Fest und stellen Sie ihn bis dahin in einen Eimer Wasser. **Christbaumkerzen** immer von oben nach unten entzünden und in umgekehrter Reihenfolge löschen.
- **Wunderkerzen** nicht in den Christbaum oder in die Nähe von brennbaren Gegenständen hängen. Wunderkerzenreste nur auf eine unbrennbare Unterlage oder in einen Metallimer entsorgen.

Viele Brandgefahren lauern beim Umgang mit offenem Feuer und Kerzen. Wir möchten Sie davor schützen und empfehlen Ihnen dazu folgende Tipps:

Kerzen sollen immer

- in Haltern mit Auffangschale aus nichtbrennbarem Material stecken und
- auf einer nichtbrennbaren Unterlage, standsicher und in genügender Entfernung zu brennbaren Materialien, Dekorationen, Vorhängen und Holzverkleidungen stehen.



Gebrauchsanleitung Kerzen

Lassen Sie brennende Kerzen nicht unbeaufsichtigt und auch nicht mit Kindern allein. Damit Kinder mit Kerzen nicht zündeln, verwahren Sie Zündhölzer und Feuerzeuge sicher verschlossen auf.

Kerzen und Teelichter dürfen nicht zu nah beieinander stehen, da sie sich gegenseitig negativ beeinflussen. Bei Teelichtern kann der Docht an den Rand rutschen und wegen der hohen Wärmeleitfähigkeit des Aluminiums das Wachs im Teelicht zu einer großen Flamme werden.



Schadenbild: Ein Christbaum mit brennenden Wachs-kerzen fing schlagartig Feuer. Der Baum war ausgedorrt – die Brandgefahr damit gestiegen.

Unser Tipp

- Stellen Sie bei Festen und Feiern, bei Kerzenlicht auf in der Advents- und Weihnachtszeit sowie bei Arbeiten mit offenen Flammen ein **Löschmittel** (Feuerlöscher oder einen Eimer Wasser) bereit.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit nur noch **selbstverlöschende Kerzen**.

Bei Festen und Feiern lauern Brandgefahren

- Lampions mit Kerzen sicher befestigen, damit sie nicht herunter gerissen werden können.
- Hängende Dekorationen oder andere brennbare Gegenstände dürfen nicht mit offenem Feuer wie Kerzen oder Fackeln in Berührung kommen.
- Verwenden Sie deshalb nur Dekorationen, die **schwer entflammbar** oder **nichtbrennbar** sind.
- Stellen Sie für **Zigarette**nglut Aschenbecher bereit und leeren Sie diese nur in nichtbrennbare Behälter.

Beim Umgang mit **Feuerwerkskörpern** bestehen Brand- und auch Unfallgefahren. Beachten Sie deshalb die **Bedienungsanleitung** und geben Sie Raketen nicht in die Hände von Kindern oder alkoholisierten Personen. Verboten ist das Aufsteigen lassen von Himmelslaternen.



Schadenbild: Eine (verirrte?) Silvesterrakete setzte über den Balkon hinweg auch die Wohnung in Brand.

Empfehlung

An Silvester oder bei einem Feuerwerk sollten Sie Fenster und Türen schließen und den Balkon und die Terrasse auf herabgefallene, möglicherweise noch glimmende Raketenreste kontrollieren.